

Relé Fotosoquete *MODELO FTSØMP*

O Fotosoquete Microcontrolado liga e desliga lâmpadas automaticamente. Ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, jardins, portarias, hall de entrada, com economia de energia e segurança.

Produto



Características Técnicas

- Função Timer: liga a carga ao escurecer e desliga no tempo programado (2h, 4h, 8h e 12h) ou Random (por Trimpot);
- Função Auto: liga a carga ao escurecer e desliga ao amanhecer.
- Função Simulador de Presença (Random): ao anoitecer liga e desliga a carga randomicamente variando entre 10 minutos e 3 horas e 40 minutos, desligando ao amanhecer.
- Filtro de luz contra oscilações instantâneas.
- Fotocélula com exclusivo sistema de aprendizagem de luz que evita o efeito pisca-pisca e se adapta a qualquer tipo de ambiente.
- Inrush Control Technology - Amigo da Lâmpada: comutação por baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando a vida útil do conjunto (carga e fotosoquete).
- Material: Corpo em termoplástico de alta resistência na cor branca protegido contra raios UV.
- Fácil instalação em soquetes modelo E27.
- Deve ser utilizado em ambientes protegidos contra intempéries (chuva e sol).
- Pode ser utilizado em luminárias e lustres do tipo globo.
- Base giratória oferece 340° de giro para alinhamento da fotocélula após instalação.

- Consumo: menor que 0,4W
- Potência de Comando:

Posição da lâmpada	Tensão de operação	Potência máxima
 Para Cima  Horizontal  Para Baixo	110-240V~ 50/60Hz	60W

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 | Canoas - RS